

# Boldmaskine S3015 - S4015/T2202A

<b>Brug af Boldmaskinen</b>	<b>1</b>
<b>Batteri eller 220V</b>	<b>1</b>
<b>Ved opstart af maskine</b>	<b>2</b>
<b>Knapperne på fjernbetjeningen</b>	<b>2</b>
1. Knap F	2
2. Vertical Knap (Kun ved S4015/T1600)	2
3. Horisontal Knap	3
4. Random	3
5. Cross knap	3
6. Programknap On (Kun ved S4015/T1600)	3
7. Program OFF (Kun ved S4015/T1600)	4
8. Topspin Knap	4
9. Backspin Knap	4
<b>Efter brug af maskinen</b>	<b>4</b>
<b>Padel</b>	<b>4</b>

## Brug af Boldmaskinen

Anvend gerne nye eller nyere bolde til maskinen. Kun til maskinens brug. Dermed får man mere ensartet og præcis udskydning af boldene. Brugte bolde kan godt bruges, men man må forvente en større variationsbredde ift. boldenes landingspunkt.

## Batteri eller 220V

Der medfølger en ledning hvis man ønsker at bruge 220V og et ladekabel til brug ved opladning af batteriet.

Batteriet er et lithiumbatteri og holder derfor bedst hvis man:

- Sørger for at maskinen ikke står med batteriniveau under 30 %.
- Oplader løbende.
- Ikke lader maskinen stå i flere måneder uden at blive brugt. Brug den gerne lidt eks. én gang om måneden.

## Ved opstart af maskine

- Isæt sikring i sikringsholder på maskinen (kun første gang).
- Tænd for maskinens startknap
  - Midterstilling ( 0 ) = Slukket
  - Højre ( I ) = Batteridrift
  - Venstre ( II ) = Strømdrift fra ledning.
- LED panel viser resterende batteriniveau.
- Opladning foretages, når LED panel på maskinen viser ca. 30%.

Tænd for Fjernkontrol på Knap ON/OFF i 3-4 sekunder.

- Fjernbetjeningens panel vises som på Illustration / billede af Fjernbetjening.

## Knapperne på fjernbetjeningen

Maskinen kan indstilles Vertikalt / Horisontalt / Spin / Frekvens af bolde / Cross / Tilfældigt

Work / Pause Knap = Start og Stop af udskydning af bolde.

Bemærk: Ændringer i indstillinger kan foretages, mens maskinen kører.

### 1. Knap F

F står for fixed position, altså der skydes ét bestemt sted. Ved tryk på F knappen stiller programmet sig i position mellemhøjde over net, og midt i bane.

### 2. Vertical Knap (Kun ved S4015/T2202A)

Skifter mellem lav, mellem og højt over net.

- Tryk 1 gang. Skiftende mellem Kort bold og Dyb bold.
- Tryk 2 gange. Skiftende mellem Kort, Lidt kortere, Lidt længere og Dyb bold.

### 3. Horisontal Knap

Her styres maskinens udskydning i horisontale linjer

- a. Tryk 1 gang - Fordeler boldene jævnt fra Venstre til Højre yderpunkter.
- b. Tryk 2 gange - Ydre punkter skiftende mellem Venstre og Højre hjørner.
- c. Tryk 3 gange - Mellem punkter skiftende mellem Venstre og Højre.
- d. Tryk 4 gange - Tæt på midterlinie skiftende mellem Venstre og Højre.
- e. Tryk 5 gange - Veksler mellem Ydre Venstre, Midt og Ydre Højre.

### 4. Random

Skyder tilfældige placeringer på banen.

- a. Sender bold mange forskellige steder på banen. Kort, Langt, Venstre og Højre.  
Tryk på F eller en af de andre programmeringsknapper for at stoppe og vende tilbage til start. Ref punkt 1-3.

### 5. Cross knap

Skifter mellem korte bolde og dybe bolde vekslende horisontalt.

- a. Tryk 1 gang - Skiftende mellem Venstre kort bold og Midt lang bold.
- b. Tryk 2 gange - Skifter mellem Venstre dyb bold og Kort bold midt i bane.
- c. Tryk 3 gange - Skifter mellem Kort bold i midten og dyb bold til højre.
- d. Tryk 4 gange - Skifter mellem Dyb bold i midten og Kort bold til højre
- e. Tryk 5 gange - Skifter mellem Kort bold til venstre og Dyb bold til Højre.
- f. Tryk 6 gange - Skifter mellem Dyb bold til Venstre og Kort bold til Højre.

### 6. Programknap On (Kun ved S4015/T2202A)

Programmering af egne træningsprogrammer.

- a. Tryk mere end 3 sekunder for at åbne program for selvprogrammering, der fremkommer et blinkende punkt på LED-skærmen.
- b. Tryk Op, Ned, Venstre og Højre for at vælge punkt.
- c. Når det ønskede punkt er fundet, tryk på knap for selvprogrammering for at lagre indstillingen.

Der kan vælges mellem 28 indstillinger / punkter.

## 7. Program OFF (Kun ved S4015/T2202A)

Annullering af det indtastede eget program.

- a. Tryk på knap Program OFF i mere end 3 sekunder.
- b. Alle selvprogrammeringer annulleres.

## 8. Topspin Knap

6 forskellige styrker spin. Tryk 1 gang til 6 gange. Fra let spin til meget spin. Øverst i fjernbetjenings display kan man ved hastighed se forskellen i hastighed over og under bolden.

## 9. Backspin Knap

6 forskellige styrker af spin. Tryk 1 gang til 6 gange. Fra let spin til meget spin. Øverst i fjernbetjenings display kan man ved hastighed se forskellen i hastighed over og under bolden.

## Efter brug af maskinen

Sluk for både maskine og fjernbetjening. Hvis man glemmer at slukke for fjernbetjeningen, aflader den batterierne. Det kan ske at man glemme det, så det er en god ide at have et sæt ekstra AAA-batterier liggende.

## Padel

Ønsker du at bruge maskinen til padel, så bruges de laveste hastigheder (20 - 60 km/t). Maskinen stilles ved bagvæggen. Under bunden kan der vippes et lille ben op. Den gør at maskinen kan skyde boldene højere op. Ønsker man endnu højere bolde, så kan man lægge et par bat under forenden. Så er det muligt at skyde boldene 7 meter op i luften, uden at de ryger ud af banen.