
Sådan parrer du en ny fjernbetjening med din TP210 padelmaskine:

Sluk maskinen.

Tænd maskinen.

Samtidig med at du tænder maskinen, holder du tænd/sluk-knappen (øverste knap i højre side) nede på fjernbetjeningen, i ca. 30 sek.

Læg mærke til, at i øverste venstre hjørne af LCD-displayet, kan du se et "sende-signal-ikon", når du holder tænd/sluk inde.

Når du hører et bip, er fjernbetjeningen parret med din maskine.

Sørg for at stå i umiddelbar nærhed af maskinen. Det kan godt tage et par forsøg før det lykkes.

